

Layout Zurücksetzen Abschnitt Folien

Arial 18

Schriftart Absatz

Zeichentools

Textrichtung Text ausrichten In SmartArt konvertieren

Anordnen Schnellformatvorlagen

Fülleffekt Formkontur Formeffekte

Suchen Ersetzen Markieren Bearbeiten

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Benutzung von Gerüsten

optional  
Firmenlogo

## Benutzungsplan

- Der Unternehmer hat einen Plan für die Benutzung zu erstellen oder erstellen zu lassen.
- Inhalte des Benutzungsplans:
  - Name/Anschrift des Gerüsterstellers
  - Datum der Prüfung nach der Montage
  - die Last- und Breitenklassen
  - eventuelle Verwendungsbeschränkungen und allgemeine Sicherheitshinweise für die Benutzer

Plan für die Benutzung  
Prüfprotokoll für Arbeits- und Schutzgerüste

Gerüstersteller (ggf. Stempel) Baustelle  
Auftraggeber  
Befähigte Person

Arbeitsgerüst (DIN EN 12811) als  Fassadengerüst  Raumgerüst  Fahrgerüst

Schutzgerüst (DIN 4420) als  Fanggerüst  Dachfanggerüst  Schutzbüsch  Treppenturm  Sondergerüste

Lastklasse  2 (0,5 kN/m²)  3 (0,8 kN/m²)  4 (0,9 kN/m²)  Aktiv  
Die Klasse der Widerstände der Elemente festlegen. Festlegen in einer Tabelle mit den zugehörigen Wert nicht übersteigen.

Breitenklasse  WS4  WS9  W  
Nutzungsbeschränkung

Durch befähigte Person des Gerüsterstellers geprüft

Name, Unterschrift  
für die Benutzung ist das Gerüst durch den Gerüstersteller auf Benutzbarkeit zu prüfen.

Warnhinweise

Beispiel eines Plans für die Benutzung bzw. eines Prüfprotokolls für Arbeits- und Schutzgerüste

Info

Der Benutzungsplan kann mit dem Prüfprotokoll verbunden werden.